



Rubio[®]
MONOCOAT

КОМПЛЕКТ

RUBIO
MONOCOAT
INTERIOR
BOX

140ml

Все права защищены
Copyright © 2025

Rubio Monocoat[®]

COCTAB

RUBIO MONOCOAT INTERIOR BOX



- 1 Очиститель Rubio Monocoat Cleaner 60 мл - 1 шт.
- 2 Масло Rubio Monocoat Oil plus 2C comp A 60 мл - 1 шт.
- 3 Акселератор Rubio Monocoat Oil plus 2C comp B 20 мл - 1 шт.
- 4 Расходный материал Вафельное полотно 30*40 см - 3 шт.
- 5 Расходный материал Блок Полиэстровый White 8*7 см - 2 шт.
- 6 Емкость для смешивания - 1 шт.
- 7 Палочка для перемешивания - 1 шт.
- 8 Перчатки - 1 пара

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР МАСЛА RUBIO MONOCOAT!

Мы подготовили продукцию и понятную инструкцию.

Следуйте ей шаг за шагом – и вы легко добьетесь отличного результата!

Если возникнут вопросы или что-то покажется непонятным, не переживайте и не спешите ставить низкую оценку – лучше свяжитесь с нами, и мы обязательно поможем.

☎ звоните по номеру +7 (495) 241-30-61 или

💬 пишите в WhatsApp +7(933) 399-43-12

Вы также можете
посмотреть
видеоинструкцию.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ RUBIO MONOCOAT

Процесс нанесения масла состоит из 3-х этапов:

1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением продукта отшлифуйте поверхность абразивом 100-120 единиц.

После чего необходимо тщательно очистить поверхность от остатков древесной пыли.

Иначе масло может вступить с ней в реакцию, и со временем будет смываться.

Для этого используем очиститель Rubio Monocoat Cleaner ① и вафельное полотенце ④. Проводите очистку поверхности увлажненным вафельным полотенцем ④, а затем подождите 15-60 минут при комнатной температуре до полного высыхания. При работе можете использовать перчатки ⑧.

2

ПОДГОТОВКА МАСЛА

Для придания повышенной прочности и износостойкости масло применяют с акселератором Rubio Monocoat Oil plus 2C comp B ③.

Смешайте масло ② и акселератор ③ в ёмкости для смешивания ⑥. Для этого берём 3 единицы масла, к ним добавляем 1 единицу акселератора. Состав необходимо тщательно перемешивать в течении 2 минут с помощью палочки для перемешивания ⑦.

3

НАНЕСЕНИЕ МАСЛА

Масло наносят при помощи полиэфирного блока ⑤ методом растирания по поверхности в любом направлении. Наносите масло равномерно тонким слоем, без пропусков.

Через 5-7 минут, но не позднее 12-15 минут, вафельным полотенцем ④ удаляем излишки не прореагировавшего масла до эффекта сухого дерева.

⚠

Внимание!

Полиэфирный блок, вафельное полотенце и любые материалы пропитанные маслом могут самовозгораться. Использованный материал следует смочить водой и утилизировать.

